



Swebad

SPA & BATH

Handbok Viva Saga



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1 - FÖRBEREDELSE INFÖR LEVERANS
- 2 - ÖVERSIKT KOMPONENTER
- 3 - SÅ HÄR FUNGERAR DITT SPABAD
- 4 - SPABADETS SÄTEN
- 5 - UPPSTART
- 6 - MASSAGEJETS
- 7 - JUSTERINGSVRED
- 8 - SPALIGHT / LJUSTERAPI
- 9 - ID-BRICKA
- 10 - PANELEN
- 11 - DRIFT & UNDERHÅLL
- 12 - IN.CLEAR SALTSYSTEM
- 13 - FÖRBRUKNINGSVAROR OCH RESERVDELAR
- 14 - INSTALLATIONSANVISNINGAR
FÖR ELEKTRIKER
- 15 - TEKNISK SPECIFIKATION
- 16 - GARANTIVILLKOR
- 17 - GARANTISEDEL

Swebad
SPA & BATH

Reservation för stavfel och bildåtergivning.

1 - Förberedelser inför leverans

FÖRBEREDA MARK UNDER BADET

Ditt spabad kommer att väga ca 2 ton och kräver därför en anpassad grund. Kontakta din lokala markentreprenör för genomgång av dina markförutsättningar. Ett felaktigt markarbete kan leda till sättningar i marken som kan orsaka driftstörningar i ditt spabad. Tänk även på att ditt spabad bör vara åtkommligt från alla sidor för eventuell framtida service.

EL

Installationen måste utföras av behörig elektriker. Rådfråga din elektriker om vilken typ av el-installation ditt spabad kräver. Boka en elektriker i god tid. Vi rekommenderar att du installerar en separat jordfelsbrytare för spabadet. OBS - Förskruvning och kontramutter för elanslutning i styrbox ingår ej.

LEVERANS

Spabadet levereras till din tomtgräns stående på högkant på pall. Vid den sida som är nedåt mot pallen finns servicelucka och panel. Kontrollera att inga transportskador syns eller finns. Eventuell skada anmäls på plats till chauffören samt till ditt inköpsställe. Om ditt spabad behöver lyftas längre in på tomten kontakta ditt lokala kranbilsåkeri för ett säkert inlyft. Spabadet väger ca 360 kg. Spabadets servicelucka sitter på samma sida som panelen, serviceluckan bör alltid vara åtkommlig. Om du har tänkt att bygga altan runt ditt spabad tänk då på att använda virkesdimensioner för ändamålet, rådgör med din snickare. Alla fyra sidor måste vara åtkommliga för service. I annat fall kan du behöva skruva isär altanen för service. Boka in din elektriker till leveransen av ditt spabad, så att installationen sker direkt. Detta är särskilt viktigt vid den kalla tiden på året. Hänvisa din elektriker till instruktionerna i avsnittet "Installationsanvisningar för elektriker".

UPPSTART AV SPABADET


Fyll upp spabadet enligt anvisning i avsnitt 5 - Uppstart. Kontrollera samtliga kopplingar på cirkulationspump och styrbox/värmare, se bild i avsnittet "Översikt Komponenter".

Efter att elektrikern har genomfört elinstallationen är det dags att göra en uppstart av spabadet. Efterdrag alla kopplingar till pumpar, styrbox, värmare, ozon och UV som är markerade med tejp och texten "Caution". Efterdrag även dessa kopplingar när spabadet har uppnått inställd badtemperatur. Förinställd temperatur är 37 grader, se avsnitt 10 - Panelen för inställning av temperatur. Uppvärmning av spabadet tar ca 18 timmar. Kontrollera att cirkulation och uppvärmning påbörjas. Lagg på locket. Du behöver inte tillsätta kemikalier förrän efter du har badat första gången.

UNDERHÅLL & SKÖTSEL AV SPABADET - ALLMÄNNA RÅD

Klorera efter varje bad, 1/2 matsked med pumpar på i en halvtimme och locket av. Kolla pH 1 gång per vecka. Ska ligga mellan 7.2 och 7.6. Digital mätare finns som tillval. Byt vattnet i spabadet 2-3 ggr/år. Använd alltid rörcleaner. Se avsnitt "Drift och underhåll" hur man byter vatten. Rengör spabadets filter 1 gång per månad.

2 - Översikt komponenter



1. In.Clear Saltsystem
(sitter monterad på serviceluckan)
2. Spapack inkl. värmeslut
3. Cirkulationspump
4. Avstängningsventil
5. WiFi enhet (tillval)
6. Kompositstomme
7. Justeringsvred för pumpstyrka
8. Justeringsvred för att flytta vattenmassage mellan olika säten.
9. Filterbox
10. Inlopp jetpump
11. Utlopp cirkulationspump
12. Inlopp jetpump
13. Inlopp cirkulationspump
14. Panel
15. Luftmassage för ben
16. Massagejets rygg
17. Spalight
18. Vattenfall
19. Tömningssil
20. Belyst dryckesplatta
21. Nackkudde
22. Tömningssil
23. ID-bricka
24. ABS-botten

3 - Så här fungerar ditt spabad

Börja alltid med att duscha innan ett bad för att tvätta bort kosmetiska produkter från kroppen. Detta för att bibehålla optimal vattenkvalitet och förhindra skumbildning i spabadet. Skölj även ur badkläder. Innan du badar, kontrollera bromicharge-invån i vattnet, se instruktioner i avsnitt 12 (Saltsystem).

Knäpp upp lockets spännen och lyft av locket och ställ försiktigt åt sidan. Kontrollera på spabadets panel att temperaturen är rätt inställd och att inget felmeddelande syns.

Starta spabadets massagejets genom att trycka på JETS-knappen. Starta spabadets luftmassage genom att tryck på P2. Massagetiden är 20 minuter, för fortsatt massage tryck på JETS 1- och JETS 2-knappen igen.

Tänd Spalight genom att trycka på LIGHT. För att ändra spalightens färg eller ett annat ljusspel tryck upprepade gånger på LIGHT-knappen.

Använd justeringsvredet för att öka eller sänka styrkan i massagestrålen från spabadets jets.



Avnjut nu en avkopplande stund i spabadets olika säten. Ett bad runt 45 minuter brukar vara lagom och ca 10 minuter per massagesäte för att få en fullkroppsmassage. Innan du går upp stäng av massagejetsen med JETS 1- och JETS 2-knappen samt belysningen med LIGHT knappen.

Tryck på boost-knappen på In.Clear-panelen för att starta boost. Denna process ska nu vara igång i 20 minuter, passa på att gå in och duscha under tiden. När processen är färdig så stannar massagejetsen, lägg då på locket och lås spabadets spännen.

OBS - Efter bromicharge-boosten bör du mäta pH-värdet i sitt spabad.

4 - Spabadets säten


Spabadets säten har olika massagefunktioner. Här beskriver vi badets olika säten.

1. Ligg lounge för helkroppsmassage (rygg och ben).
2. Dubbeljetsmassage på ryggen.
3. Ryggmassagesäte. Ger massage över hela ryggen.
4. Ryggmassagesäte. Ger massage över hela ryggen.
5. Dubbeljetsmassage på ryggen.



5 - Uppstart

FÖRBEREDNING OCH FYLLNING



Ta fram din trädgårdsslang. Skruva loss alla kopplingar från slangen. Lyft av locket, skruva bort förfilterkorgen och dra upp filtret. Stoppa ner slangen i filterhusets hål för att undvika luft i slangsystemet.


Fyll ditt spabad så att vattennivån hamnar ca 6 cm ovanför alla massagejets.

Om spabadets massagejets inte täcks av vatten så kommer vattnet att spruta ut ur spabadet. När vattennivån är lagom, slå på spänningen till spabadet. Spabadets panel kommer nu gå igenom konfigurationsinställningar vilket visas med ett antal meddelanden på spabadets panel.



När du sedan ser ovan meddelande på panelen (RUN-PMPS-PURG-AIR-----), är det ett testläge som pågår i ca 4 minuter.



Tryck JETS-knappen/knapparna för att kontrollera att jetpumpen startar och det kommer vatten ur alla massagejets. När testläget är avslutat startar cirkulationspumpen. När cirkulationspumpen har varit igång i ca 1 min söker spabadet efter vattentemperaturen. (visas på panelen)



Efter ytterligare ca 1 min aktiveras värmen och spabadet börjar att värmas upp till inställd temperatur. (visas på panelen)



6 - Massagejets



Ditt spabad är utrustad med olika jetmunstycken för att ge så optimal massage som möjligt. Jetmunstycken är avstängningsbara (dock ej helt detta för att förhindra för högt tryck i slangsystemet. Vrid motsols för att stänga av jetmunstycke, vrid medsols för att öppna jetmunstycket. Jetmunstycket är även avtagbara, vrid motsols som att du skall stänga jetmunstycket, när det tar stopp tryck jetmunstycket inåt och vrid lite till så släpper jetmunstycket från sin plats och du kan dra ut det. Det är bra att vrida på jetmunstycken vid varje badtillfälle, detta för att det inte skall "kalka fast", ett jetmunstycke som "kalkat fast" kan vara svårt att få loss. Varje gång du byter vatten rekommenderar vi att du även gör rent bakom spabadets jetmunstycken där det kan samlas smuts och avlagringar.



Lossa jetmunstycket genom att vrida motsols tills du känner att munstycket hoppar ut.



Dra ur munstycket och rengör och sätt tillbaka genom att vrida medsols tills du hör ett klick och känner munstycket sitter på plats.

7 - Justeringsvred




Vred för att justera massage styrka och nackkudde

Vred för att flytta massage styrka mellan olika platser

Vattenfall och vred för av/på vattenfall

8 - Spalight / ljusterapi



Ditt spa är utrustad med spalight som ger en härlig upplevelse när du badar. Spalight har olika färger och ljusspel, du ändrar färg eller ljusspel med light-knappen på din panel. Tryck på light-knappen tills önskad färg eller ljusspel visas.

9 - ID-bricka



På ditt spabad så sitter det en ID-bricka som innehåller modell betäckning och serienummer. Denna ID-bricka är viktig i framtiden om du behöver reservdelar såsom filter eller service. Ta därför kort eller skriv ner informationen och spara så du har den lätt åtkomlig.

-  Indikerar blinkning eller ändring av segment
-  Indikerar växlande eller progressiva meddelande - varje halv sekund
-  En temperaturknapp, används för "handling"
-  Ljus eller dedikerad välj-knapp, beroende på panelens konfiguration.
- ● ● ● Väntetid som håller den senaste ändringen till ett menyalternativ .
- ★ ★ ★ ★ Väntetid (beroende på menyalternativ) som återgår till ursprunglig inställning och ignorerar alla ändringar som menyalternativ .


TEMPERATUR OCH TEMPERATURINTERVALL

Justera den inställda temperaturen

För att ändra temperatur använd upp och ned-knappar för att ställa in önskad temperatur.

Dubbla temperaturintervaller

Du kan välja att ställa in temperaturen på två olika intervaller. Ett högt och ett lågt intervall. Det höga används när du ska använda spabadet normalt. Det låga när du vet att spabadet inte ska användas under en längre period. När symbolen "pil upp" visas i displayen så indikerar det högt intervall. När symbolen "pil ner" visas i displayen så indikerar det lågt intervall.



Ställ in intervallerna enligt anvisningarna nedan.

Till exempel:


Högt intervall kan ställas in mellan 26 °C och 40 °C.

Lågt intervall kan ställas in mellan 10 °C och 37 °C.

Frys-skydd är aktivt i alla intervaller.


Indikationer

- Indikerar blinkning eller ändring av segment
- Indikerar växlande eller progressiva meddelande - varje halv sekund
- En temperaturknapp, används för "handling"
- Ljus eller dedikerad välj-knapp, beroende på panelens konfiguration.
- Väntetid som håller den senaste ändringen till ett menyalternativ .
Väntetid (beroende på menyalternativ) som återgår till ursprunglig inställning och ignorerar alla ändringar som menyalternativ .




REDO- OCH VILOLÄGE


Ditt spabad har två inställningslägen: redo (READY) och viloläge (REST). Är spabadet satt i redoläge bibehålls konstant inställd temperatur. Sätter du spabadet i viloläge kommer uppvärmning endast att ske under programmerade filtercykler. Anvisning hur du ställer in filtercykler se avsnitt "Filtercykler".



Redo-i-viloläge


REDO/VILA visas i displayen om spabadet är i viloläge och om P1-knappen aktiveras. Spabadet kommer nu att värmas under 60 minuter. Efter 60 minuter kommer spabadet att återgå till viloläge.






DELVIS LÅSNING AV PANEL

Panelen kan delvis låsas för att förhindra oönskad användning eller temperaturjustering. Alla automatiska funktioner fortfarande är aktiva.



LÅSA UPP PANELEN

Följ nedan anvisning för att låsa upp panelen.



OBS: Om panelen har både en upp och en ner-knapp, är den enda knapp som kommer att fungera i upplåsningsskensen upp-knappen.

Vänteläge – M037*

Indikationen

- Indikerar blinkning eller ändring av segment
- Indikerar växlande eller progressiva meddelande - varje halv sekund
- En temperaturknapp, används för "handling"
- Ljus eller dedikerad väljknapp, beroende på panelens konfiguration.


- ***** Väsentid som håller den senaste ändringen till ett menyalternativ .
 ***** Väsentid (beroende på menyalternativ) som återgår till ursprunglig inställning och ignorerar alla ändringar som menyalternativ .



Huvudfiltrering

Indikationen

- ● ● ● Väsentetid som håller den senaste ändringen till ett menyalternativ .
- ★ ★ ★ ★ Väsentetid (beroende på menyalternativ) som återgår till ursprunglig inställning och ignorerar alla ändringar som menyalternativ .



Filtreringscykel 2 - Valfri Filtrering

Filtreringscykel 2 är avstängd som standard.

Utrensningsscykler

I inledningen av varje filtreringscykel startar en utrensningscykel vilket innebär att alla pumpar startar en kort tid.

INSTÄLLNINGAR

F / C (Temp Display)

Ändra temperatur mellan Fahrenheit och Celsius.

12 / 24 (Tidsdisplay)

Ändra klockan mellan 12 h och 24 h display.

RE-MIN-DERS (Påminnelser)

Stäng av eller på påminnelser (som rengör filter)


CLN-UP (Rengör)

Rengöringscykelns varaktighet är inte alltid aktiverad, så den kanske inte syns. När den är tillgängligt, ställ in tiden som Pump 1 körs efter varje användning. 0-4 timmar är tillgängliga.

DOL-PHIN AD-DRES (Dolphin II och Dolphin III) Gäller endast RF Dolphin.

(Detta meddelande kanske inte visas beroende på konfiguration)

Om inställd på 0, kommer ingen adressering användas. Använd denna inställning till Dolphin II eller Dolphin III som är fabriksinställd på ingen adress som standard. Om inställd mellan 1 och 7, är numret adressen. (Se manualen till Dolphin för detaljer.)



GENERELLA MEDDELANDEN



Förberedelseläge – M019

Varje gång spa startas kommer det gå in i uppstartsläge, detta för att kontrollera att alla pumpar fungerar. Uppstartsläget varar 4 minuter men du kan avsluta det tidigare genom att trycka på någon upp- eller nerknapp. Värmaren är inte tillåten att köra under förberedelseläge.



Vattentemperatur okänd

När pumpen har varit igång i en minut, kommer temperaturen att visas.



För kallt - Frysskydd

Systemet har upptäckt att spabadets vatten riskerar att frysa. Alla pumpar aktiveras och är på i minst 4 minuter. Detta är ett larmmeddelande inte ett felmeddelande.



Vattnet är för varmt-- (OHS) – M029

Systemet har upptäckt en vattentemperatur i spa på 110 ° F (43,3 ° C) eller mer, och spas funktioner är inaktiverade . Systemet kommer automatiskt återställas när badvattnets temp är under 108 ° F (42,2 ° C). Detta sker oftast under sommartid när temperaturen i luften är hög.



Säkerhetsutlösning - Pumpsugsblockering* – M033

Detta meddelande visas när det har uppstått ett problem med vattenflöde i spabadet.

Obs: alla spabad har inte denna funktion.

VÄRMERELATERADE MEDDELANDEN

HTR FLOW LOSS -----

Vattenflödet har minskat – M016

HTR FLOW FAIL -----

Inget vattenflöde – M017

HTR MAY BE IRY ----- WAIT -----

Inget vattenflöde genom värmare – M028

HTR IRY -----

Inget vattenflöde genom värmare – M027

HTR TOO HOT -----

Värmaren är överhettad – M030

PRES BTN TO RSET -----

Ett återställningsmeddelande kan visas med andra meddelanden.

Tryck på valfri knapp för att återställa felmeddelanden.

Åtgärder och kontroller

Alla felmeddelanden ovan är vattenflödesrelaterade.

- * Kontrollera vattennivå
- * Kontrollera vattencirkulation fungerar
- * Kontrollera filter

Observera att vissa felmeddelanden försvinner inte förrän man har gjort en omstart, dvs slagit av och på strömmen till spabadet.

SENSORRELATERADE MEDDELANDEN



Sensor balans dålig – M015

Temperatursensorerna KAN vara ur synk med 2 °F eller 3 °F. Ring för service.



Sensor balans dålig* – M026

Temperatursensorerna ÄR ur synk. Felet ovan har fastställts i minst en timme. Ring för service.



Sensor fel – Sensor A: M031, Sensor B: M032


En temperatursensor eller sensorkrets har slutat fungera. Ring för service.

SYSTEMRELATERADE_MEDDELANDEN



Minnesfel - Kontrollsumma fel* – M022

Vid uppstart har systemet misslyckats med program kontrollsummetest. Detta indikerar ett problem med firmware (operationsprogram) och kräver ett servicesamtal.



Minnesvarning - Bestående minnesåterställning* – M021

Visas efter varje systeminställningsförändring. Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation om det här meddelandet visas på mer än en uppstart, eller om det visas efter att systemet har varit igång normalt under en tidsperiod.



Minnesmisslyckande - klockfel* – M020 - Ej tillämplig på BP1500

Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation.



Konfigurationsfel – Spa startar ej

Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation.



GFCI misslyckades - Systemet kunde inte testa/utlösa GFCI) – M036

ENDAST NORDAMERIKA. Kan indikera en osäker installation. Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation



En pump kan ha fastnat – M034

Vatten kan bli överhettat. STÄNG NER SPA. GÅ INTE I VATTNET. Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation.



En pump verkar ha fastnat i ON-läge när spa senast användes. – M035

STÄNG NER SPA. GÅ INTE I VATTNET. Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation.

* Detta meddelande kan återställas från ovansidan på panelen.


PÅMINNELSEMEDDELANDEN

Allmänt underhåll hjälper.

Påminnelsemeddelanden kan tystas genom att använda inställningsmenyn. Se sida 11.

Påminnelsemeddelanden kan väljas individuellt av tillverkaren. De kan inaktiveras helt, eller så kan det finnas ett begränsat antal påminnelser på en specifik modell. Frekvensen av varje påminnelse (dvs var 7e dag) kan specificeras av tillverkaren.



Tryck på en temperaturknapp för att återställa ett visat påminnelsemeddelande.



Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 7e dag.

Kontrollera pH-värdet med ett testkit och justera pH med lämpliga kemikalier.



Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 7e dag.

Kontrollera desinfektionsmedel och annan vattenkemi med ett testkit och justera med lämpliga kemikalier



Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 30e dag.

Rengör filtret enligt instruktioner från tillverkaren. Se HOLD på sida 6.



Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 30e dag.

GFCI eller RCD är en viktig säkerhetsanordning och måste testas regelbundet för att kontrollera dess tillförlitlighet.

Varje användare bör utbildas för att på ett säkert sätt testa GFCI eller RCD i samband med installations av bubbelpoolen.

En GFCI eller RCD har en TEST och RESET-knapp på det som gör det möjligt för en användare att verifiera funktionen

Varning:

Om frysningsförhållanden råder, ska GFCI eller RCD återställas omedelbart annars kan spaskador uppstå. Slut användaren bör alltid utbildas för att testa och återställa GFCI eller RCD på en regelbunden basis.

PÅMINNELSEMEDDELANDEN FORTSÄTTNING

CHNG

WATR

Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 90e dag.

Byt vatten i spa regelbundet för att upprätthålla god kemisk balans och sanitära förhållanden.

CLN

COVR

Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 180e dag.

Vinylskyddet bör rengöras och tas hand om för maximal livslängd.

TRT

WOOD

Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 180e dag.

Trälister och inredning bör rengöras och konditioneras enligt tillverkarens anvisningar för maximal livslängd.

CHNG

FLTR

Växlar med temperaturen eller normal display

Visas på ett regelbundet schema, dvs var 365e dag.

Filter bör bytas ut då och då för att upprätthålla spas funktion och sanitära förhållanden.

CHNG

CART

Växlar med temperaturen eller normal display

Vid behov.

Installera ny mineralpatron.

11 - Drift och underhåll

VATTENVÅRD

Bästa ekonomi och vattenkvalitet för ditt spabad är att ha en konstant temperatur. När du har startat upp ditt spabad för första gången eller efter ett vattenbyte, tillsätt kemikalier först när spabadet har uppnått badtemperatur (37 grader).

pH

Börja alltid med att justera pH-värdet innan du tillsätter några andra kemikalier. Det är pH-värdet som avgör hur effektivt övriga kemikalier verkar i vattnet. Mät pH-värdet i ditt spabad som ska ligga mellan 7,0 och 7,4. Inom detta spann upplevs badvattnet som mest behagligt och övriga kemikalier blir som mest effektiva. Om pH-värdet ligger under 7,0 bör det höjas med Swebad pH upp och om pH-värdet ligger över 7,4 bör det sänkas med Swebad pH ner.

Se förpackningens anvisningar för korrekt mängd pH upp/ner och lös upp med ljummet kranvatten i en mugg. Ta av thermolocket och tillsätt lösningen i spabadet. Var noga med att ha alla pumpar igång samt alla justeringsvred öppna i maximalt läge. Låt spabadet stå med pumparna igång i minst 20 minuter för att lösningen skall verka.

Justering av pH-värdet är mycket viktigt i ett spabad, kontrollera därför vattnets pH-värde regelbundet, minst en gång per vecka. Detta gör du enkelt med teststickor eller digital mätare (tillval).

BROMICHARGE

Se i separat avsnitt IN.CLEAR hur du justerar bromichargenivå.

ALKALINITET

Alkalinitet är måttet på vattnets förmåga att ändra pH-värde. Rätt mått ska vara mellan 80 och 120 men avvikelser uppåt kan förekomma utan att åtgärd behövs. För att höja alkaliniteten använd "Alkalinitet höj".




OBS - rekommendationer gäller endast för Swebad's kemikalier.

FILTER

Ditt spabad är utrustat med ett filter. Filtret bör bytas ut efter 12 månader men behöver också regelbunden rengöring. Vi rekommenderar avspolning av spabadets filter efter varje bad med t.ex trädgårdsslang eller under vattenkran. Ditt filter behöver även en mer grundlig rengöring för att avlägsna kroppsfetter och kroppsoljor. Använd Swebad Filterrent 1 gång per månad för grundlig rengöring. Stäng av spabadets spännigstillförsel via brytare/arbetsbrytare i ditt elskåp. Ta ur alla filter ur spabadet. Blanda Swebad Filterrent i en hink med vatten. Låt dina filter stå i lösningen i minst 12 timmar. Skölj sedan av filtret noga. För mer informtion se förpackningen.

ANVISNING FILTERBYTE



STEG 1

Lyft av locket. Skruva bort förfilterkorgen och dra upp filtret. Byt eller tvätta filtret.

Följ dessa steg i omvänd ordning för att sätta tillbaka filter och lock.

VATTENBYTE

Du bör byta vatten två till tre gånger per år.

Vi rekommenderar att du använder Swebad Rör Rent för rengöring av rörsystemet i ditt spabad. Inuti rören bildas avlagringar av kroppsfett och döda hudceller där bakterier kan trivas. Med tiden bildas en biofilm som utgör grogrund för bakterier och smittämnen. Därför bör du använda Swebad Rör Rent för att avlägsna denna biofilm vid varje vattenbyte.

Värm upp ditt spabad till max temperatur (40 grader). Skaka flaskan väl och tillsätt 500 ml Swebad Rör Rent per 1000 liter vatten. Starta alla vattenpumpar. Sätt justeringsvred på max. Låt medlet värka i 20 till 30 minuter. Töm sedan spabadet genom tömningsventilen. När vattnet runnit ur skölj spabadet med rent vatten och torka bort eventuella rester av Swebad Rör Rent med en mjuk trasa.

Det kommer alltid att finnas rester av Swebad Rör Rent kvar i rörsystemet. Därför rekommenderar vi att du fyller upp ditt spabad igen med rent vatten, sätter igång alla vattenpumpar med justeringsvreden på max i 30 minuter och sedan tömmer spabadet igen. För detta steg behöver inte vattnet värmas upp.

Instruktioner för tömningsventil:



STEG 1

Dra ut urtömningsröret tills det ser ut som bilden på STEG 2. Röret kommer inte ut förrän det är vridet i rätt läge.



STEG 2

Lossa / Skruva av korken. Skruva på den medföljande slanganslutningen och sätt dit en trädgårdslang.



STEG 3

När du har satt dit trädgårdslangen, vrid och dra röret utåt för att starta urtömmning av vatten.


12 - In.clear saltsystem

** detta system är tillval och ingår ej i standardutrustningen.*

In.clear är en av de mest effektiva vattenreningssystemen för spabad som finns på marknaden idag. In.clear använder bromicharger som tillförs i spavattnet och motverkar bakterier, alger, och andra organiska föroreningar som tillförs i vattnet vid badning.

ÖVERSIKT

Översikt över saltpanelens knappar och funktioner.



SKÖTSELNIVÅ

Skötselnivå är ett underhållsläge som hjälper dig att hålla ditt spabad rent när du inte använder det dagligen eller inte skall använda det under en längre tid. Det är därför mycket viktigt att ställa in rätt skötselnivå enligt nedan instruktion. Vid inställning är det viktigt att ingen person använder spabadet, detta kan påverka mätvärdena i in.clear-enheten.

1. Tillsätt aldrig Bromicharge innan vattentemperaturen i spabadet uppnått 38 grader C. När vattentemperaturen uppnått 38 grader tillsätt Bromicharge. (Bromicharge löses ej upp i temperaturer under 38 grader). Mängden av Bromicharge som behöver tillsättas i Spabadet är 1,44 gram per 1 liter vatten.
2. I detta spabad tillsätts 1728 gram i vattnet. Innan Bromicharge tillsätts i vattnet, gör först en test av vattenvärdet med IN.CLEAR-enheten. När testet genomförs skall alla jetpumpar vara påslagna.
3. Låt jetpumparna vara påslagna i ca 10 minuter, därefter tillsätt 1382 gram Bromicharge. Vänta i 10 minuter och utför en ny test. Upprepa testet och tillsätt Bromicharge tills indikatorlampan lyser i det gröna området på displayen.
4. För att IN.CLEAR-enheten skall kunna hålla ditt spabad rent behöver du ställa skötselnivån till det antal liter ditt spabad innehåller. På detta spabad skall du ange skötselnivå 12.
5. Håll in "PROG"-knappen på displayen i ca 5 sekunder och välj sedan skötselnivå 12.
6. Boostnivån på displayen skall ställas in efter antalet badande personer. Tryck på boostknappen efter varje bad.

OBS! om bromicharge-nivå indikerar "LO" på indikatorn, öka skötselnivå med två steg. Om bromicharge-nivå indikerar "HI" på indikatorn minska skötselnivå med 2 steg.

Höj eller sänk aldrig skötselnivån med mer än 2 steg. Att sätta en för hög skötselnivå kan skada ditt spabad.

BOOST NIVÅ

Efter varje badtillfälle så använd boost mode, detta för att in.clear skall aktiveras och starta rening av ditt spa.som tumregel kan man säga att boost nivån skall vara inställd på samma siffra som antalet badande. Ex är det 4st som badar så skall boost nivå vara 4. Boost nivån kan ta lite tid att ställa in så ha tålamod det lönar sig i längden.

1. Tryck på boostknappen i ca 5 sekunder.
2. En siffra kommer nu att visas i panelen.ställ in boost nivå genom att trycka på pil upp eller ner till den siffra du vill ha. Boost nivå går att ställa mellan 1-8, där 1 är minimum boost och 8 är maximum boost.
3. Bekräfta inställningen med boostknappen (eller vänta 5 sek)
4. Efter att en boost är utförd kontrollera att brominnivå indikerar i det gröna området på displayen. Om nivån skulle indikera i det gula området så ställ in ett högre värde på boostnivån innan du badar nästa gång. Skulle nivån indikera "HI" på displayen så ställ in en lägre värde på boostnivån innan du badar nästa gång.

FELMEDDELANDEN



1.Err Lågt bromin och Lo/Low bromin


När felmeddelande Err visas i panelen och indikatorn "LO" blinkar är det för låg bromichargenivå i vattnet. In.clear kommer ej att fungera innan felmeddelandet har åtgärdats.

Starta alla pumpar i 20min tryck på prog knappen för att komma in i diagnostic mode.

Håll bromicharge direkt i vattnet tills indikatorn visar grönt. Gå ur diagnostic mode.

2. Hi bromin

När felmeddelane "HI" visas i panelen innebär det att in.clear mäter för hög halt av bromicharge i vattnet. Töm ur ¼ del av spabadet och fyll på med nytt vatten, starta alla pumpar och gå in i diagnostic mode kontrollera att indikatorn visar grönt ,om inte töm ytterligare vatten och fyll på.



4.FLO

När felmeddelande FLO visar i panelen så har in.clear upptäckt ett minskat eller obefintligt cirkulations flöde från cirkulationspump. Kontrollera att filter ej är täppta, kontrollera att cirkulationspump fungerar, kontrollera att ej luftfickor finns i cirkulationspump, värmare eller in.clear enhet.



5.Off

När meddelande off visas i panelen så har in.clear enhet stängts av. Tryck på boost knapp för att sätta på enheten.

13 - Förbrukningsvaror och reservdelar

För att ditt spabad ska fungera optimalt har vi sammanställt en lista över förbrukningsvaror och reservdelar som fungerar för din modell av spabad (Viva Saga).

- Bromicharger 2,2 kg, beställningsnummer 0699-300009
- Swepad pH Upp 1 kg, beställningsnummer 5202
- Swepad pH Ner 1,5 kg, beställningsnummer 5201
- Swepad Tesstickor 50st, beställningsnummer 1537
- Digital mätare för vattentest, beställningsnummer 226850
- Digital mätare refill-stickor, beställningsnummer 226849
- Swepad Filter Rent 1L, beställningsnummer 5210
- Swepad Rör Rent 1L, beställningsnummer 5211
- In.Clear, beställningsnummer 0605-500007
- Filter, beställningsnummer 124756
- Cirkulationspump, beställningsnummer 124755
- Reparationssats cirkulationspump, beställningsnummer 126648
- WiFi-enhet med styrning av spabadet via app, beställningsnummer 50350-04
- Vakuum dammsugare för spabad, beställningsnummer 777623
- Trapp, beställningsnummer 124270
- Nackkudde, beställningsnummer 125397


*SWITCH # 6 SHOULD BE SET TO AV UPON FINAL INSTALLATION.

2-FAS INSTALLATION

BYGELANVISNING

- J3 - J18
- J60 - J36
- J41 - J12
- J54 - J38
- J77 - J20
- J75 - J46

OBS!
J51-J88 tas bort
J52-J62 tas bort



400V 2N
2x16A

SWITCHBANK S1 AV


TEST MODE AV	◀ A1
1 HS PUMP W/HTR	◀ A2
2 HS PUMPS W/HTR	◀ A3
4 HS PUMPS W/HTR	◀ A4
SPECIAL AMPERAGE RULE A	A5 ▶
STORE SETTINGS*	◀ A6
1 MIN HTR COOLDOWN (ELEC)	◀ A7
NOT ASSIGNED	◀ A8
NOT ASSIGNED	◀ A9
NOT ASSIGNED	◀ A10

SWITCHBANK S1 ON

TEST MODE ON
ADD 1 HS PUMP WITH HEAT
ADD 2 HS PUMPS WITH HEAT
ADD 4 HS PUMPS WITH HEAT
SPECIAL AMPERAGE RULE B
MEMORY RESET*
5 MIN HTR COOLDOWN (GAS)
NOT ASSIGNED
NOT ASSIGNED
NOT ASSIGNED

*SWITCH # 6 SHOULD BE SET TO AV UPON FINAL INSTALLATION.

3-FAS INSTALLATION



400V ^{3N} 3x16A		SWITCHBANK S1 AV		SWITCHBANK S1 ON	
		TEST MODE AV	◀ A1	TEST MODE ON	
		1 HS PUMP W/HTR	A2 ▶	ADD 1 HS PUMP WITH HEAT	
		2 HS PUMPS W/HTR	A3 ▶	ADD 2 HS PUMPS WITH HEAT	
		4 HS PUMPS W/HTR	◀ A4	ADD 4 HS PUMPS WITH HEAT	
		SPECIAL AMPERAGE RULE A	◀ A5	SPECIAL AMPERAGE RULE B	
		STORE SETTINGS*	◀ A6	MEMORY RESET*	
		1 MIN HTR COOLDOWN (ELEC)	◀ A7	5 MIN HTR COOLDOWN (GAS)	
		NOT ASSIGNED	◀ A8	NOT ASSIGNED	
		NOT ASSIGNED	◀ A9	NOT ASSIGNED	
		NOT ASSIGNED	◀ A10	NOT ASSIGNED	

*SWITCH # 6 SHOULD BE SET TO AV UPON FINAL INSTALLATION.

15 - Teknisk specifikation

SPAPACK

Fabrikat:	Balboa Water Group
Artikelnummer:	56611-02 826 Incoloy 3kW
CE Systemmodell För 3.0kW:	BP21-BP6013G1-RCA3.0K
Mjukvaruversion ID:	M100_226 V22.0
Mjukvaruversion:	22.0
Konfigurations-signatur:	1B456746
Kontrollpanel:	TP600CE




CIRKULATIONSUMP

Fabrikat:	Swebad Quiet Flow
Artikelnummer:	124755
Volt:	220-240V / 50hz
Effekt:	0,25 kW
Ampere:	1,6A
RPM:	2900
Kondensator:	7 µF
Max flöde:	150 liter / minut
IP55	
1-FAS	



JETPUMP

Fabrikat:	Swebad LP200
Artikelnummer:	124769
Volt:	220-240V / 50hz
Effekt:	1,5 kW
Ampere:	7A
RPM:	2900
Kondensator:	30 µF
Max flöde:	530 liter / minut
IPX5	
1-FAS	



in.clear saltsystem

Fabrikat:	Gecko Alliance
Artikelnummer:	0605500006
Volt:	230-240V 50 Hz
Current:	90 mA
Minimum flow rate:	11,3 liter/min
Maximum flow rate:	151 liter/min




BLOWER


Fabrikat:	Swebad XS10B
Artikelnummer:	124748
Effekt:	880 W
Volt:	220-240V / 50hz



SKISS FÖR RAM OCH STOMME



SKISS SLANGSYSTEM



16 - Garantivillkor

För att garantierna på ditt spabad skall gälla måste du ha skickat in det medföljande garantibeviset. Det är viktigt att du fyller i garantibeviset fullständigt och förvarar en kopia i säkert förvar.

Garantierna på ditt spabad gäller från inköpsdatum och är uppdelade i olika kategorier:

- 10 års garanti på ram/stomme i komposit.
- 2 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage.
- 2 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage.
- 2 års garanti på jets.
- 2 års garanti på värmare.
- 2 års garanti på pumpmotor.
- 1 års garanti på ytterpanel.

OBS!

Garantin gäller inte förslitningsdetaljer som t.ex filter, lock, UV-lampa, nackkuddar, lampor, tätningar och kullager i pumparna. Garantin gäller ej vid handhavandefel, t.ex vid felaktig användning av kemikalier. Garantin gäller ej om spabadet tömts på vatten eller står strömlöst under en längre tid.

17 - GARANTI

För att garantin ska gälla måste du fylla i denna garantisedel samt maila uppgifterna till oss på Swebad.

Spara sedan detta tillsammans med kvitto/faktura på din betalning.
Tillsammans är de din värdehandling vid garantiärenden.

Modell/namn: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Namn: _____

Adress: _____

Postnr: _____ **Ort:** _____

Tel: _____ **Mobil:** _____

Mailadress: _____

Det är mycket viktigt att du mailar dessa uppgifter till oss.

Swebad
SPA & BATH

Lundatorpsvägen 5


602 13 Norrköping

011-17 33 54

garanti@swebad.se

www.swebad.se

[illegible]



Swebad

SPA & BATH

www.swebad.se

