

**Tack för att du valde en NIMOBÄNK.
Här följer installationsanvisning och skötselråd för NB.**

Installation

- Placera tvättbänken på avsedd plats.
- Justera ställfötterna för att få bänken plan.
- Märk upp på väggen var hålen i väggfästen finns och fixera bänken.
- Montera avloppssats.
- Montera in eventuell blandare
- Avlägsna skyddsplasten från planet.
- OBS! Garantin gäller ej om nimobänken inte är fast i vägg.

Skötselråd

Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning.

Använd svamp, eller diskduk och vid behov lite diskmedel. Torka efteråt

Missfärgning av den rostfria ytan kan uppstå om ämnen med järninnehåll typ, stålull, spik, grus och smuts får ligga på den fuktiga ytan.

Även vatten i vissa kommuner kan ge upphov till liknande rostfärgade fläckar. Fläckar som är rostfärgade kommer inte från det rostfria materialet utan från främmande materialet. Kalkrikt vatten kan ge upphov till fläckar som är grå till färgen, dessa fläckar avlägsnas bäst med kalkrengöringsmedel.

Var försiktig med hårda, vassa föremål, syror och aggressiva ämnen. Skrapa inte med kniv och använd heller inte stålull för att få bort smuts. Matta partier går att få blanka med polermedel för krom typ Autosol. Skölj och torka noggrant efteråt.



NIMO - VERKEN AB

<http://www.nimoverken.com>

Telefon: 0506 - 488 00