

AirPatrol WiFi fullständig bruksanvisning

V1.0



Index

• Vad gör AirPatrol WiFi?	3
• Ljus och knappar	4
• WiFi Network	5
• Installation av AirPatrol WiFi	6
• Skickande av kommandon	24
• Tillägg / ta bort favoriter	25
• Inställningarnas menu	26

Vad gör AirPatrol WiFi?

AirPatrol WiFi är en värmepumps- och luftkonditionerings (LK) regulator, som opereras med en mobiltelefon eller en surfplatta. Det är förenlig med alla större tillverkarens LK och smartphones. (Se www.airpatrol.eu för en fullständig lista.)

Det enklaste sättet att använda AirPatrol WiFi är med en Smartphone, genom att använda AirPatrol app, som kan laddas ner från Google Play (för Android telefoner) eller App Store (för iPhone). AirPatrol WiFi möjliggör att ha distanskontroll över pumpens modell, rumstemperatur, fläktens hastighet och inställningarna. AirPatrol WiFi kan också informera dig om hög eller låg rumstemperatur och fuktighet, luftkonditioneringsapparat / värmepumpsintervall, misslyckade anslutningar*.

** Larmfunktion är tillgänglig från och med december 2014*



Ljus och knappar

Regulatorn har 4 LED indikatorer och 2 knappar för en enkel inställning. Det har också dolda infraröda (IR) LEDs, som överför dina kommandon till LK och en IR mottagare för automatisk sökning av regelbundna inställningar.

LED 1 - Power

on - påkopplad

off – avstängd

LED 2 - IR (InfraRöd) LED

on - överför IR-signalen

LED 3 - WiFi anslutning LED

on - ansluten med åtkomstpunkt och internet

blinkande - startar anslutning eller ingen anslutning till internet

off - ingen anslutning

LED 4 - hopkoppling

on - hopkoppling aktiv

off - hopkoppling ej aktiv



HOPKOPPLINGS knapp

Använd HOPKOPPLINGsknappen för att koppla din mobil eller surfplatta till AirPatrol regulatorn genom att följa de stegen, som beskrivs i mobilapplikationen.

TEST-knapp

En kort knuff sätter värmepumpen eller LK-n ON/OFF. Använd TEST-knappen för att bekräfta att IR-strålen från regulatorn når värmepumpen / LK.



WiFi Network

- AirPatrol WiFi kräver en router, som överensstämmer med IEEE 802.11 b/g standarder.
- Endast IEEE 802.11a/n/ac (och andra, mer exotisk 802.11) standarder stöds ej.
- AirPatrol WiFi stöder öppna nätverk , WEP, WPA-PSK och WPA2-PSK säkerhetsanordningar
- Endast 2.4GHz band stöds (5GHz band stöds ej)
- Se till att du har en bra WiFi signal där du installerar AirPatrol regulatorn.

Installation av AirPatrol WiFi

AirPatrol WiFi skall installeras nära LK-nis eller värmepumpens inomhusenhet, med IR-sändare pekande mot enheten. På det sättet når IR-strålen LK-nis sensor mest effektivt.

Alla installationskonfigurationer är möjliga så länge som IR överföring från regulatorn till värmepumpen fungerar.

OBS! Tjocka mattor och mörka golv kan förvränga IR-strålen. Se till att IR-strålen når pumpens sensor genom att använda regulatorns Test-funktion.

För att se om AirPatrol WiFi kan skicka kommandon till din LK eller värmepump, sätt pumpen på eller press regulatorns TEST-knapp. Då anslutning har etablerats, sätter AirPatrol WiFi pumpen på med senaste inställningar och du kan fortsätta med att använda regulatorn.




Först följ gärna steg inom vår snabba guide:

- 1 Placera AirPatrol WiFi nära din klimatanläggning / luftvärmepump och anslut enheten till ett uttag. Använd Test-knappen för att kontrollera att AirPatrol kan kommunicera med klimatanläggningen.



- 2 Ladda ner gratisappen från Play Store eller App Store.



- 3 Para ihop AirPatrol WiFi med din telefon och följ vidare instruktioner på telefonen.



AirPatrol
WiFi



AirPatrol WiFi Setup

Starta AirPatrol app och välj WiFi som regulatornstyp.



AirPatrol WiFi Setup

1

Regulatorns ID

Skanna QR-koden under din AirPatrol WiFi regulator.


Bekymra dig ej om du inte kan läsa QR-koden
- du kan slå in ID manuellt.



AirPatrol WiFi Setup

1.1 Regulatorns ID

Appen informerar dig om skanning av QR-koden lyckades och du kan fortsätta med nästa steg.



Om skanning av QR-koden inte lyckades:



AirPatrol WiFi Setup

1.1.1 Regulatorns ID

Om någonting gick fel eller om du inte lyckades skanna QR-koden, kan du antingen välja att skanna igen eller slå in ID:n manuellt.

1.1.2 Regulatorns ID

Slå in ID manuellt.

Var vänlig och sätt in ID-koden av din regulator. Det ligger under regulatorn, precis nedanför QR-koden.



AirPatrol WiFi Setup

1.2 Koppla ihop

Tryck hopkopplingsknappen av din regulator för att fortsätta

Hopkopplings LED tänds.



AirPatrol WiFi Setup

2

WiFi anslutning

Anslut din AirPatrol WiFi till WiFi nätverk



AirPatrol WiFi Setup

2.1 WiFi anslutning

Denna app kontrollerar om du är redan ansluten till en WiFi nätverk och föreslår att ansluta till detta nätverk eller att ändra till ett annat WiFi nätverk.




AirPatrol WiFi Setup

2.2 WiFi anslutning

Därefter skall du ange ditt lösenord för WiFi nätverk.

Om du inte har ett lösenord-skyddat nätverk, lämna det tom.



AirPatrol WiFi Setup

2.3 WiFi anslutning

AirPatrol försöker nu att ansluta till det nätverket du har valt.

WiFi LED blinker och sätter på.



AirPatrol WiFi Setup

2.4 WiFi anslutning

Du skall bli informerad om anslutningen lyckades.



AirPatrol WiFi Setup

3

Hopkoppling med regulatoren

Därefter bes du att ihopkoppla AirPatrol App med AirPatrol WiFi regulatoren.



AirPatrol WiFi Setup

3.1

Hopkoppling med regulatoren

Tryck hopkopplingsknappen på sidan av din AirPatrol WiFi regulatorn och följ nästa steg.



AirPatrol WiFi Setup

3.2

Hopkoppling med regulatorn

Du skall bli informerad om hopkopplingen lyckades.

Hopkopplings LED stängs av.

Endast Power och WiFi LEDs är påslagna.



AirPatrol WiFi Setup

4 Information

Inom den sista stegen frågas du att välja din värmepump / LK-märke och namnge detta.

Efter detta tryck på GJORT.



AirPatrol WiFi inställning

AirPatrol


4/4
Beskriv styransvarige

Mitsubishi Electric

Namn styransvarige

Klar






AirPatrol WiFi Huvudvy

Det är huvudvy för AirPatrol App.


För att kontrollera din apparat, bara rör vilket område som helst på apparaten.

Skickande av kommandon

Att skicka kommandon är enkelt, bara välj de inställningarna du vill och knuffa skickningsknappen. Till exempel, LÅG VÄRME inställningar:



1. Se till att ON/OFF knappen är ON



2. Välj SÄTT och LÅG VÄRME



3. Tryck på SKICKA-knappen


Tillägg / ta bort favoriter



1. Välj dina favorita inställningar och dra knappen "tillägg favoriter".



2. För att aktivera favoriten, bara välj det från den nedre banden och tryck på knappen SKICKA.



3. För att ta bort en favorit, välj det och tryck på knappen "ta bort favorit".

Inställningarnas menu

För att lägga in avancerade inställningar för din regulator, tryck på knappen "inställningar". På Android är det knappen "naturliga inställningar", bara tryck på detta och tryck ner det i några sekunder (det beror på modellen ev din mobil). På iPhone ligger det på skärmknappen.

Från inställningarnas menu kan du

- ändra regulatorns namn
- ingå INSTÄLLNINGARNAS menu
- Ingå VERSION menu
- ta bort regulatorn.



SETUP

Från INSTÄLLNINGARNAS menu kan du

- ändra modellen på din värmepump / LK
- sätta larmer*



VERSION

Från VERSION menu kan du se

- Fast program versioon
- Regulatorns starttid
- WiFi nätverk

* Larmfunktion är tillgänglig från och med december 2014

Tack!

SPAR PENGAR, FÅ KOMFORT

