



Jebao®
捷寶

Pump


Bruksanvisning



WEEE-registreringsnr. lyder: DE 64890525

Förord:

Jebao-pumparna genomgår stränga kvalitetskontroller för att säkerställa dess säkerhet och driftsprestation. Icke-beaktande av denna bruksanvisning kan dock leda till skador på pumpen och/eller kroppsliga skador. Läs därför noga igenom den här bruksanvisningen innan igångsättandet av pumpen och bevara den för eventuellt senare bruk.



Tillverkare:

Zhongshan Jebao Electrical Appliances Co., Ltd.

Tongmao Industrical Park, Dongsheng,

Zhongshan, Guangdong, China.

E-post: info@jebao.com

Websida: www.jebao.com

Tel: +86-760-22212306, 22212307

Fax: +86-760-22212368

Varning:

- Anslut inte pumpen till en annan spänning än den som angetts på pumpen.
- Pumpa ingen lätt antändbar vätska.
- Använd endast pumpen i en bärbar, avskild brunn vars storlek inte överskrider 1,5 m för att minska risken för en elektrisk stöt.
- Använd inte pumpen i vatten med en högre vattentemperatur än 35 °C.
- Apparatens kabelanslutningsledning kan inte ersättas. Ifall ledningen skadas måste apparaten skrotas.

Varning:

- Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du flyttar på pumpen.
- Sätt inte igång pumpen utan vatten.
- Höj inte på pumpen vid kabeln.
- Pumpen måste användas i en vattentemperatur under 35 °C.
- Pumpen ska inte användas i saltvatten.
- Doppa pumpen helt i vatten under användning för att nå den riktiga kylningstemperaturen.
- Pumpen lämpar sig inte för simbassänger.
- Den här produkten får inte slängas tillsammans med det normala hushållsavfallet. Du måste föra produkten till ett tillämnt insamlingsställe för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater.
- Genom det enskilda samlandet och återanvändandet av avfallsprodukter hjälper du till att skona naturresurserna och garanterar att produkten görs av med på ett sätt som är bra för både hälsan och naturen.

Driftsprestation:

Ifall utsläppsgallret är igenstoppat eller smutsigt kan det skada pumpens prestation. Ifall pumpen används på ett smutsigt underlag måste pumpen lyftas något för att minska på mängden smuts den kommer i kontakt med. Vattnets in-/utsläppsmängd kan kontrolleras genom att justera kontrollspaken på pumpen.

Sätt endast igång pumpen då den är täckt med vatten. Annars kan pumpen ta till skada. Doppa alltid pumpen först i vatten och sätt sedan kontakten i eluttaget. I början kan pumpen inte pumpa något vatten eftersom det strömmar luft genom rörledningarna. Dra ut och sätt in kontakten ett par gånger. Efter en stund kommer pumpen att fungera som den bör.


Omsorg:

Anmärkning: Dra alltid ur kontakten ur eluttaget innan du flyttar på pumpen. Avlägsna den bakre täckningen och fläkthjulet för att rengöra pumpen. Använd en liten borste och litet vatten för att avlägsna smutset.

Varning: Pumpschaktet kan inte avlägsnas.

Kontrollera följande om pumpen inte fungerar:

- Sätt kontakten i ett annat eluttag för att kontrollera att pumpen har ström.
- Kontrollera att pumputloppet och röret inte är igenstoppat. Algansamlingarna kan avlägsnas med en trädgårdsslang.
- Kontrollera att pumpinsläppet inte är igenstoppat.
- Avlägsna pumpintaget för att komma åt fläkthjulet. Vrid på rotorn och kontrollera att den inte är sönder eller blockerad.
- Pumpens livslängd kan förlängas nämnvärt genom månatlig omsorg.
- **Anmärkning:** Anslutningskabeln bör alltid placeras under eluttaget för att förhindra att vattnet rinner längs med kabeln in i eluttaget.



Utsläppare på marknaden:

Silex GmbH ® - Weinstraße 22 – 63628 Bad Soden Salmünster

Tel. +49 (0)6056/9120-0 – Fax +49 (0)6056/9120-10 – info@silex.de – www.Silex.de