




12: 6mmx75mm



6: 8mm



2: 8mm



3: 6mmx12mm



2: 5mmx15.5mm



1: 5mm



62: 5mmx12mm



4: 4mmx10mm




11: 5mm



2: 4mm x 6mm


1.



2.




12: 6mmx75mm



3.


 8: 5mm x12mm



4.


 2: 8mm

 6: 8mm




5.

 4: 5mm x12mm




6.

 8: 5mm x12mm




7.

 8: 5mm x12mm




8.

 4: 5mm x12mm




9.

 3: 6mm x 12mm



10.


 8: 5mm x 12mm



11.


 11: 5mm x12mm

 11: 5mm




12.

 10: 5mm x12mm




13.

 2: 4mm x 6mm



14.


 4: 4mm x 10mm




15.




2: 5mmx15.5mm




16.




17.




18.



19.




20.





 1: 5mm x12mm



 1: 5mm




21.



BG, HU, FI, TR,
DK, SE, EE, ES,
CZ, HR, SI





DE, CH, AT




22.



①




②




③





+





+





+




④



⑤



BHB-GC-GINSP13



Element	Ersatzteilcode	Description (GB)	Beschreibung (DE)
1	N100921	Temperature gauge	Thermometer
2	BS060206	Temperature gauge bezel	Einfassung für Thermometer
3	TGB01	Temperature gauge bowl	Einsatz für Thermometer
4	HH-C-BHB-GC	Charcoal unit hood handle	Kohle
5	B03125	Charcoal unit warming rack	Warmhalterost Kohlenbereich
6	WG-C-BHB-GC	Charcoal unit grill	Grill Kohlenbereich
7	B03108	Gas unit warming rack	Warmhalterost Gasbereich
8	B03109	Gas unit grill	Grill Gasbereich
9	K2224	Rubber buffer	Gummilagerung
10	HH-G-BHB-GC	Gas unit hood handle	Haubengriff Gasbereich
11	CT-BHB-GC	Charcoal tray	Kohlenschale
12	CTS-BHB-GC	Charcoal tray support section	Kohlenschale Unterstützung

Element	Ersatzteilcode	Description (GB)		Beschreibung (DE)	
13	CTSB-BHB-GC	Charcoal adjustment handle base		Kappe für Kohlenreglergriff	
14	CAH-BHB-GC	Charcoal adjustment handle		Griff für Kohlenregler	
15	P5976	Charcoal adjustment handle knob		Bedienungsknopf für Kohlenregler	
16	AT-BHB-GC	Ash tray		Aschenteller	
17	GC-031A	Gas valve for DE, AT (0.8mm jet)		Gasventil DE,AT(0.8mm jet)	
	GC-018A	Gas valve for BG, HU, FI, EE, ES, TR, SE, CH, DK, CZ, HR, SI (0.9mm jet)		Gasventil BG, HU, FI, EE, ES, TR, SE, CH, DK, CZ, HR, SI (0.9mm jet)	
18	DE-0810	Universal adaptor (N/A for DE, AT, CH)		Universaladaptor	
19	PHPB-036	Fat tray knob		Knopf für Fettschale	
20	BKNB-110309A	Control knob		Bedienungsknopf	
21	BS070515	Control knob bezel		Einfassung für Bedienungsknopf	
22	FS-BHB-GC-G	Fascia		Instrumententafel	
23	FT-B99-K2	Flame tamer		Flammenverteiler	
24	FTY-BHB-GC	Fat tray		Fettschale	
25	N0922	Burner		Brenner	
26	A310-146	Hose & Regulator	DE, AT	Schlauch & Regler	DE, AT
	A310-150		EE		EE
	A310-148		TR		TR
	A310-144		CH		CH
	A200-093		FI		FI
	A310-147		HU		HU
	A200-092		ES, DK, BG		ES, DK, BG
	A300-070		SE		SE
	A310-145		SI, HR, CZ		SI, HR, CZ
27	DRH-GSN3B	Charcoal box door handle		Türgriff Kohlenbox	
28	TP-C-BHB-GC	Charcoal box top panel		Oberteil Kohlenbox	
29	CBAS-006	Condiment basket		Gewürzhalter	
30	BCS-014PL-L	Castor		Laufrolle	
31	WH-06CP	Wheel cap		Radkappe	
32	WH-06	Wheel		Rad	
33	WA-540	Wheel axel		Radachse	
34	BP-BHB-GC	Bolt pack		Schraubensatz	
35	BHB-GC-T-01	Side shelf		Seitenablage	
36	BHB-GC-T-02	Decoration strip		Decorationsstreifen	
37	BHB-GC-T-03	Side panels		Seitenwand	
38	BHB-GC-T-04	Left leg front		Seitenbein vorne links	
39	BHB-GC-T-05	Left leg back		Seitenbein hinten links	
40	BHB-GC-T-06	Right leg front		Seitenbein vorne rechts	
41	BHB-GC-T-07	Right leg back		Seitenbein hinten rechts	
42	BHB-GC-T-08	Base plate		Basisplatte	
43	BHB-GC-H-01	Hood Outer		Äussere Hauben	
44	BHB-GC-H-02	Hood Left Hand Side (Gas unit)		Linke Seite der Haube (Gas Unit)	
45	BHB-GC-H-03	Hood Right Hand Side		Rechte Seite der Haube	
46	BHB-GC-H-04	Ventilator		Ventilator	
47	BHB-GC-B-01	BBQ Body		BBQ Body	
48	BHB-GC-G-09	Front Panel Right Hand Side		Frontplatte rechter Seite	
49	BHB-GC-G-10	Front Panel Left Hand Side		Frontplatte linker Seite	
50	BHB-GC-T-11	Support Bar Front		Front Stützstange	
51	BHB-GC-T-12	Support Bar Back		Hintere Stützstange	
52	BHB-GC-H-05	Hood Left Hand Side (Charcoal unit)		Linke Seite der Haube (Holzkohle Unit)	