

ÅTGÅNGSTABELL & SKRUVLÄNGD

Välj längd på skruv beroende på trallvirkets tjocklek. Felaktig skruvlängd riskerar att sätta klämkräften ur spel, vilket gör att virket inte ligger tajt mot regeln.

Observera att skruvlängderna i tabellerna enbart är vägledande.

Följ alltid tralleverantörens rekommendationer om längder och material.

CLASSIC & TORPEDO MAX

Trallvirke	Skruvlängd	Åtgång, skruv/m ²
28 x 95 mm	55 mm	40 st cc 60
28 x 120 mm	55 mm	32 st cc 60
34 x 145 mm	70 mm	28 st cc 60

HDS

Trallvirke	Skruvlängd	Åtgång, skruv/m ²
22 x 95 mm	50 mm	58 st cc 40
28 x 120 mm	60 mm	32 st cc 60
34 x 145 mm	60 mm	28 st cc 60

VÄLJ RÄTT
LÄNGD PÅ TRALL-
SKRUVEN FÖR ATT
UPPNÅ MAXIMAL
KLÄMKRAFT

- Rillor försänker skruven och ger en sprickfri yta utan stickor.
- Designad för att pressa ner trallvirket mot ramverket/regeln. Den ogängade stammen ska motsvara tjockleken på trallvirket.
- Spetsen hugger direkt och förborrar sig ner i virket.



TÄNK PÅ!

Felaktig skruvlängd riskerar att klämkräften sätts ur spel, och att virket inte ligger tajt mot regeln.