



### Montering av Toalett/WC

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon av deg. Vi trenger å vite hvilken type toalett/WC og evt. tilbehør du skal ha. Vi vil også gjerne vite hvilke forutsetninger vi skal ta hensyn til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved montering av toalett/WC inngår følgende oppgaver: Demontering av eksisterende og montering og tilkobling av nytt toalett/WC. Alle toaletter monteres etter leverandørens forskrifter.

### Forutsetninger for montering Toalett/WC

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Ballofix eller åpne/lukke ventil til vannet skal være funksjonell, og finnes i samme rom som armatur skal monteres.
- Alt materiell som skal brukes for å utføre arbeidet skal stå klart der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Avstanden fra tilkoblingen til toalett/WC kan maks være 25 cm.
- Avstanden fra vegg til baksiden av toalett/WC bør ikke være mindre en 35 mm
- Avstanden fra gulv til overkant av avløp, bør ikke være mer enn 40 mm.
- Eventuelle synlige skruer hull fra eksisterende toalett/WC fylles med transparent våtromssilikon.
- Underlaget hvor toalett/WC skal monteres skal være rett.
- Der hvor toalett/WC skal monteres skal det helst være en firkant på 300 x 400 mm der det ikke er gulvvarme.
- Gulvet skal være massivt/fast slik at toalett/WC står stabilt.

### Sjekkliste ved montering av Toalett/WC

- Toalett/WC
- Ballofix eller åpne/lukke ventil
- Mansjett til kloakkrør
- Toalettsete
- Tilkoblingsslange
- Våtromssilikon

### Tanker om montering av Toalett/WC

- Synlig eller skjult vannlås.
- Bakovervendt avløp.
- Avstand fra toalett/WC til vanntilkobling.
- Er ballofix ventil lett tilgjengelig.
- Toalettsete følger ikke med til de fleste modeller.