



## Montering Elektriskt bastuaggregat

I vår monterings tjänst ingår:

- Demontering av ev. befintligt elektriskt bastuaggregat
- Montering av valfritt elektriskt bastuaggregat inkl. ev manöverpanel
- Inkoppling till befintlig godkänd elanslutning

## Förutsättningar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Elavstängning ska finnas i anslutning till det utrymmet Bastuaggregatet ska monteras i.
- Elkabel i tillräcklig längd till Bastuaggregatet ska vara framdragna enligt gällande föreskrifter. Vid behov beställ vår tjänst "dragnig av elkabel", artnr. 04000617.
- I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste i så fall bytas före montering.
- För en installation/byte av bastuaggregat krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Beställ vår tilläggs tjänst "Montering av jordfelsbrytare", artnr. 04000600" vid behov.
- Bastuaggregatet måste uppfylla gällande krav på IP-klassning.
- Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till bastuaggregatet.
- Höjd golv till tak skall vara lägst 1900 mm ovan aggregatets yta pga. brandsäkerheten. Kan även ge problem med temperaturgivare om takhöjden är för låg.
- Ventilation med tilluft skall finnas enligt tillverkarens anvisning för optimal funktion och garanti.
- Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens anvisningar.
- Bastuaggregat monteras i bärfast underlag.

## Det här behöver du

- Elektriskt Bastuaggregat i rätt effekt. Rumsvolym m<sup>3</sup>
- Manöverpanel
- Bastusten i rätt storlek beroende på modell och storlek (3-6 cm / volym ca 7-20kg)
- Kabel till separat manöverpanel om det ej medföljer bastuaggregatet

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

## Att tänka på

- Manöverpanel
- Kabel till separat manöverpanel om det ej medföljer bastuaggregatet
- Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens anvisningar.
- Räkna +1m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> om väggmaterial är annat än trä i basturummet.