



Ersätter: 2001-07-18

Datum: 2005-07-20

Casco Limtvätt 2518

Användningsområde

- Vattenlöslig.
- Tar bort överskottslim.
- Avsett för borttagning av limrester från dispersions-, kontakt- och hartslim.
- Avsett för borttagning av limrester vid limning av PVC-, linoleum- och Polyolefinmattor på golv samt PVC matta för vägg.

Bruksanvisning

Casco Limtvätt är avsett för borttagning av limfläckar och limrester som torkat. Vid borttagning av dessa ska Casco Limtvätt 2518 användas i koncentrerad form. Applicera Casco Limtvätt. Låt verka några minuter. Gnid med en trasa eller i tuffare fall med Scoth Brite. Torka upp de upplösta limresterna. Rengör med vatten och torka av med ren trasa. Ibland kan det vara nödvändigt att låta Casco Limtvätt verka i 10-15 minuter.

OBS! Får produkten verka för länge kan det leda till ytskador på känsliga material. Casco Limtvätt är inte lämplig för ömtåliga ytor såsom ytor målade med alkyl- eller oljefärg, obehandlat trä etc. Förtest rekommenderas.

Casco Limtvätt kan blandas med vatten för att avlägsna limrester från tapetskarvar. Blanda 1-2 delar Casco Limtvätt med 10 delar vatten. Vid applicering, följ instruktionerna ovan.

TEKNISK DATA

Typ	En blandning av lösningsmedel och tensider.
Konsistens	Klar, tunn vätska
Densitet	Ca 800 kg/m ³
Flampunkt	< 23°C
Lösningsmedel	Isopropanol, aceton, etanol, destillat, hydrotreated light.
Arbetstemperatur	+15 - 30°C.
Verktyg	Trasa och/eller Scoth Brite.
Lagringstid	Minst 1 år i oöppnad förpackning.
Förpackning	1 liter

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning MYCKET BRANDFARLIGT. FARLIGT VID INANDNING. Kan vara

mycket farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Hanteras och förvaras åtskilt från antändningskällor. RÖKNING FÖRBJUDEN. Sörj för god ventilation. Om tillfredsställande ventilation ej kan anordnas rekommenderas användning av andningsskydd med filter A. Får ej tömmas i avloppet. Innehåller aromatiska kolväten 10 – 30%.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Undvik öppen eld och gnistbildning.

Ytterligare information finns i VARUINFORMATION.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Deco International AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM

Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

Downloaded från www.casco.se